

SIMカードの取扱いについて

安全にご利用頂くために、ご利用前に以下の注意事項をお読みいただき、正しくお使いください。

■安全上のご注意

- ・ IC 部分を取り外す際に、手や指を傷つける可能性がございますのでご注意ください。
また、SIM カードを取り扱う際には、切断面にご注意ください。けがの原因となります。
- ・ SIM カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- ・ SIM カードを曲げたり、重い物をのせたり、IC を傷つけないでください。故障の原因となります。
- ・ IC に不用意に触れたりショートさせたりしないでください。データ消失、故障の原因となります。
- ・ 分解や改造をしないでください。データ消失、故障の原因となります。
- ・ SIM カードを使用する機器は、SIM カード形状に合うものを使用してください。
SIM カード形状に合わないものを使用した場合は、データ消失、故障の原因となります。
- ・ 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電、データ消失、故障の原因となります。
- ・ 電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に SIM カードを入れないでください。
火災、やけど、けが、感電、データ消失、故障の原因となります。
- ・ 火の中に入れてしないでください。火災、やけど、けが、感電、データ消失、故障の原因となります。
- ・ 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電、データ消失、故障の原因となります。
- ・ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しないでください。
- ・ 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い内容を教えてください。故障の原因となります。
- ・ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

■取り扱い上のご注意・お願い

<SIMカードの取り扱い上のご注意>

- ・ IC 部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ・ ご使用になる端末への挿入には必要以上の力をかけないようにしてください。
取り扱いを誤ると、SIM カード・端末が壊れる場合がありますのでご注意願います。
- ・ 使用中、SIM カードが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ・ 他の IC カードリーダー/ライターなどに SIM カードを挿入して使用した結果として故障したり、保存データが破損したりした場合はお客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ・ IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ・ お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- ・ 極端な高温・低温は避けてください。

<お願い>

- ・ SIM カードの所有権は、当社に帰属します。
- ・ 紛失・破損などによる SIM カードの再発行は有償となります。
- ・ 解約などの際は、SIM カードを当社へ返却ください。
- ・ お客様からご返却いただいた SIM カードは、環境保全のためリサイクルされます。
- ・ SIM カードの仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。
- ・ お客様まで自身で SIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管して下さるようお願いいたします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ 輸出管理規制について

- ・本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export Administration Regulations）の適用を受けます。
- ・本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

■ SIM カードについて

- ・SIM カードとは、電話番号などのお客様情報が入った IC カードであり、対応機種に挿入して使用します。
- ・SIM カードの端末への挿入方法については、端末により異なりますので端末の取扱説明書をお読みください。

■ PIN

- ・PIN ロック解除コード・SIM カードには「PIN1 コード」及び「PIN2 コード」という暗証番号があります。「PIN1 コード」及び「PIN2 コード」の初期値は「0000」に設定されており、変更することが可能です。暗証番号の変更方法及び利用方法については端末の取扱説明書をご覧ください。
 - ・「PIN1 コード」「PIN2 コード」は、入力を 3 回連続して間違えるとロックされます。ロック状態を解除するには、「PIN ロック解除コード」の入力が必要となります。「PIN ロック解除コード」は、入力を 10 回連続して間違えると完全ロックされます。「PIN ロック解除コード」を忘れた場合や完全ロックされた場合は、当社へお問い合わせください。
- ※「PIN1 コード」「PIN2 コード」「PIN ロック解除コード」はメモを取るなどしてお忘れにならないようにご注意ください。